



MANUEL DE L'UTILISATEUR

**POUR LA STATION AUTOMATIQUE POUR
LA RÉCUPÉRATION, LE TIRAGE A VIDE
ET LA CHARGE DE CIRCUITS A/C**

BURAN



TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION.....	3
1.1	Consignes de sécurité.....	3
2	ÉQUIPEMENT	4
3	UTILISATION	5
3.1	Éléments de la station	5
3.2	Préparation pour la première utilisation.....	8
3.3	Utilisation automatique	11
3.4	Utilisation manuelle.....	16
3.5	Diagramme synoptique: mode automatique	19
3.6	Diagramme synoptique: mode manuel.....	20
3.7	Contrôle de la pression	21
4	SERVICE	22
4.1	Huile neuve / usée	22
4.2	Remplacement du filtre déshydrateur	23
4.3	Remplacement de l'huile de la pompe à vide	24
4.4	Réglage de la date et de l'heure.....	25
4.5	Réglage de la langue	25
4.6	Réglage de la durée d'aspiration par défaut.....	26
4.7	Réglage de la quantité d'huile par défaut	26
4.8	Réglage de la longueur du tuyau	27
4.9	Capacité de réglage pour le conteneur d'huile usée.....	28
4.10	Paramétrage du logo personnalisé	29
4.11	Affichage de l'ID de la station.....	30
4.12	Téléchargement de la base de données depuis l'USB....	31
4.13	Téléchargement de LOG-journaux sur support USB.....	32
4.14	Informations sur la mémoire SD.....	33

4.15	Suppression des LOG-journaux de station.....	34
4.16	Imprimer le LOG-journaux de la dernière recharge	35
4.17	Affichage du nombre total de cycles.....	35
4.18	Récupération de gaz	36
4.19	Vidange de l'huile.....	37
4.20	Phase de vide.....	38
4.21	Réapprovisionnement en huile.....	39
4.22	Charge de gaz	40
4.23	Autres opérations.....	41
5	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	42
6	DÉPANNAGE	43
7	PIECES DETACHEES	45
8	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.....	47

1 INTRODUCTION

1.1 Consignes de sécurité

Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser la station de charge de climatisation et pour protéger votre sécurité.



Lisez attentivement les règles de sécurité contenues dans ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil, qui annulera toute garantie.

Nos stations de recharge de climatisation sont conçues pour être utilisées par un personnel formé et qualifié, qui se conformera à toutes les règles de sécurité et aux instructions techniques suivantes:

- utiliser toutes les stations conformément aux réglementations nationales;
- utiliser des gants et des lunettes de protection;
- évitez d'inhaler du gaz;
- éviter le contact avec la peau et / ou les yeux;
- ne pas fumer ni utiliser de flammes nues pendant l'utilisation;
- utiliser uniquement dans des environnements ventilés et non humides;
- n'utilisez que des pièces de rechange d'origine;
- ne remplissez pas le réservoir à plus de 80% de sa capacité;
- éteindre la station pendant les opérations de connexion du véhicule;
- utilisez uniquement du gaz réfrigérant R134a;
- débranchez la station du secteur pendant les opérations de maintenance, qui doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié;
- ne placez jamais la station à l'horizontale pour éviter les fuites d'huile de la pompe à vide.

2 ÉQUIPEMENT

- Tuyau haute pression **ROUGE**
- Tuyau basse pression **BLEU**
- Câble d'alimentation 230V
- R134a couplage rapide de haute pression **ROUGE**
- Raccord rapide R134a basse pression **BLEU**

Les raccords rapides avec verrouillage de sécurité (**ROUGE** et **BLEU**) doivent être ouverts en tournant les molettes dans le sens indiqué à la Figure 1:




Figure 1

3 UTILISATION

3.1 Éléments de la station



Figure 2 (la position des éléments peut varier légèrement)

La station comprend les éléments suivants (Figure 2):

1 - Manomètre haute pression:	pour le contrôle et le diagnostic du système de climatisation
2 - Manomètre basse pression:	pour le contrôle et le diagnostic du système de climatisation et le contrôle du vide
3 - Indicateur de pression du réservoir :	pour le contrôle de la pression dans le réservoir
4 - Le robinet haute pression:	ouvre / ferme la haute pression (rouge)
5 - Le robinet basse pression :	ouvre / ferme la basse pression (bleu)
6 - Raccord haute pression:	raccord au système de climatisation à tube rouge
7 - Raccord basse pression:	raccord au système de climatisation à tube bleu
8 - Affichage:	affiche les informations sur la station
9 - Clavier:	permet de manipuler l'écran
10 - Bouton de la bande chauffante :	allume / éteint la bande chauffante

Le panneau de commande (écran + clavier) comprend les éléments suivants et affiche les informations suivantes (Figure 3):

1 - Indication de la date	
2 - Indication de la quantité de gaz	
3 - Indication de la carte SD	
4 - indication du temps	
5 - Indication de la quantité d'huile	
6 - Ecran principal	
7 - Touches de direction	
8 - Touche ESC (annuler)	
9 - Touche OK (confirmer)	
10 - Clé de maintenance	
11 - Bouton d'information (version du logiciel)	
12 - Bouton Nombre de cycles	
13 - Dernier bouton d'impression	
14 - Touches alphanumériques	





Figure 3

3.2 Préparation pour la première utilisation



ATTENTION: avant d'utiliser la station, retirez le dispositif de verrouillage de la balance à gaz. Cet appareil doit être repositionné chaque fois que la station doit être transportée.



DISPOSITIV DE VERROUILLAGE

Figure 4

PROCÉDURE DE PRÉPARATION

1. Assurez-vous que tous les robinets sont fermés.
2. Assurez-vous que le système de climatisation est du type R134a.
3. Nettoyez les connecteurs sur le véhicule.
4. Raccordez les tuyaux au système de climatisation conformément au schéma suivant:

ROUGE → haute pression, **BLEU** → basse pression

5. Branchez le câble d'alimentation sur le secteur (220-240V) et **allumez la station**. La quantité de réfrigérant contenue dans le réservoir interne (par exemple: 3550 grammes) sera indiquée ou une indication apparaîtra  si la quantité est insuffisante.
6. Si le gaz est insuffisant, ne rechargez pas plus de 80% de la capacité du réservoir, selon la procédure suivante:
 - Passez en mode MAINTENANCE à l'aide de la touche appropriée du clavier.
 - Sélectionnez MENU AVANCÉ et confirmez avec **OK**.
 - Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
 - Sélectionnez CHARGER LE RÉSERVOIR DE GAZ et appuyez sur **OK**.
 - Connectez la bouteille de gaz externe à la station à l'aide du raccord haute pression (**ROUGE**), en tenant compte de la présence ou de l'absence du flotteur pour établir l'orientation de la bouteille elle-même (comme illustré à la figure 4).




Figure 5

- La quantité de gaz à recharger est affichée (par défaut: 2000 g). Réglez la quantité souhaitée à l'aide **des flèches HAUT/BAS**, en tenant compte du fait que la valeur choisie ajoutera automatiquement environ 500 g en raison de la récupération du gaz du circuit interne de la station.
 - Confirmez avec **OK**. La station commence la **RECUPERATION** du gaz du cylindre externe, en s'arrêtant automatiquement une fois que la quantité réglée est atteinte et demande à fermer le robinet du cylindre lui-même.
 - La pause de dégivrage dure environ 3 minutes, après quoi l'opération est terminée.
7. Charger le nouveau réservoir d'huile (voir section 4.1). Si l'huile est insuffisante, le symbole est affiché.⚠.
 8. Tournez les molettes jusqu'à ce que les vannes s'ouvrent (voir Figure 1).
 9. Ouvrez les robinets **ROUGE** et **BLEU** de la station.

3.3 Utilisation automatique



La station fonctionne à la fois en mode entièrement automatique (elle effectue toutes les opérations consécutivement avec une intervention minimale de l'utilisateur) et en mode manuel (l'utilisateur peut effectuer individuellement les différentes opérations).

En mode automatique, pour effectuer un cycle de recharge, une fois que les opérations préliminaires mentionnées dans les paragraphes précédents ont été effectuées, procédez comme suit:

1. La station affiche le mode AUTOMATIQUE avec les quantités de gaz réfrigérant (à gauche) et d'huile (à droite). Recharger le gaz et l'huile si des symboles sont affichés . Appuyez sur **OK** pour lancer le cycle automatique.



2. Voir ici l'écran qui vous permet de choisir d'utiliser les données de la base de données ou de définir manuellement les paramètres s'affiche (N.B: Dans ce deuxième cas, vous restez toujours en mode automatique).



3. En sélectionnant DATI DE DB et confirmant avec OK, ceci permet d'accéder au mode base de données:
- La base de données de marques de véhicules est ouverte. Sélectionnez la marque du véhicule avec les **flèches HAUT/BAS** et appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - La liste des modèles de véhicules disponibles dans la base de données est affichée. Sélectionnez le modèle de véhicule avec les **flèches HAUT/BAS** et appuyez sur **OK** pour confirmer. La quantité de gaz est affichée (non modifiable).
 - La station vous demande de saisir le numéro d'immatriculation du véhicule. Utilisez les **touches alphanumériques** pour accéder à la plaque d'immatriculation, puis confirmez avec **OK**.
 - La station vous oblige à entrer le kilométrage du véhicule. Utilisez les **touches alphanumériques** pour entrer la valeur, puis confirmez avec **OK**.
4. En sélectionnant à la place MANUAL SETTINGS et en confirmant avec **OK**, vous accédez au mode qui vous permet de régler manuellement les paramètres (N.B: en restant toujours dans le mode de fonctionnement automatique):
- La station vous demande de saisir le numéro d'immatriculation du véhicule. Utilisez les **touches alphanumériques** pour accéder à la plaque d'immatriculation, puis confirmez avec **OK**.

- La station vous oblige à entrer le kilométrage du véhicule. Utilisez les **touches alphanumériques** pour entrer la valeur, puis confirmez avec **OK**.
- La station indiquera la quantité de gaz à charger dans le véhicule (celle contenue dans la base de données par défaut), qui peut être acceptée en appuyant sur **OK** ou modifiée en appuyant sur les **flèches HAUT/BAS** puis sur **OK**.
- La station indiquera la durée de vide (valeur par défaut: 30 minutes), ce qui peut être accepté en appuyant sur **OK** ou modifié en appuyant sur les **flèches HAUT/BAS** puis sur **OK**. N.B: il est conseillé d'effectuer un temps de vide comme indiqué.
- (*FONCTION OPTIONNELLE*) La station demande ensuite si vous souhaitez utiliser le mode standard pour le mode huile ou le mode pour les véhicules hybrides (OIL STANDARD - HYBRID). Sélectionnez le mode souhaité avec les **flèches GAUCHE/DROITE** et confirmez avec **OK**.
- Ensuite, la quantité d'huile neuve à entrer est indiquée (30 grammes par défaut), ce qui peut être accepté (**OK**) ou modifié (**flèches haut/bas + OK**). Pour les quantités d'huile, se reporter aux valeurs indiquées par le constructeur du véhicule (voir paragraphe 4.1).


5. L'écran affiche le message START. En confirmant avec **OK**, le cycle commence automatiquement, en procédant dans l'ordre:
 - RÉCUPÉRATION DE GAZ (avec pause de dégivrage)
 - DRAIN D'HUILE USÉ (automatique)
 - VACUUM (avec "diagnostic" pause contrôle)
 - NOUVELLE CHARGE D'HUILE (1...20)
 - CHARGE GAZEUSE (avec alarme sonore en fin de cycle)
 - IMPRESSION DE LA REÇUE (rapport de recharge)

6. L'opération de recharge est terminée. À ce stade, il est conseillé de vérifier manuellement les pressions en suivant les instructions du paragraphe 3.6. Cette opération ne peut pas être effectuée automatiquement.

7. Après avoir vérifié les pressions, éteignez la station et libérez les connexions du véhicule.

3.4 Utilisation manuelle

Les opérations en mode automatique peuvent être effectuées individuellement en mode manuel, à l'exception de l'utilisation de la base de données de véhicules. Pour accéder au mode manuel, une fois la station allumée, appuyez sur la **flèche DROITE** pour passer de AUTOMATIQUE à MANUEL. Cependant, la quantité d'essence dans le réservoir et d'huile dans le récipient resteront affichées.



Une fois que les opérations préliminaires décrites dans les paragraphes précédents ont été effectuées (y compris le remplissage du gaz et de l'huile si nécessaire), procédez comme suit:

1. Appuyez sur **OK** pour lancer le cycle de fonctionnement manuel. La station exige tout d'abord de saisir le numéro d'immatriculation du véhicule. Utilisez les **touches alphanumériques** pour accéder à la plaque d'immatriculation, puis confirmez avec **OK**.


2. La station vous demande de saisir le kilométrage du véhicule. Utilisez les **touches alphanumériques** pour entrer la valeur, puis confirmez avec **OK**.
3. La station indiquera la quantité de gaz à charger dans le véhicule, ce qui peut être accepté en appuyant sur **OK** ou modifié en appuyant sur les **flèches HAUT/BAS** puis sur **OK**.
4. La station indiquera la durée du vide (valeur par défaut: 30 minutes), ce qui peut être accepté en appuyant sur **OK** ou modifié en appuyant sur les **flèches HAUT/BAS** puis sur **OK**. N.B: il est conseillé d'effectuer un temps de vide comme indiqué.
5. (*FONCTION FACULTATIVE*) La station vous demande ensuite si vous souhaitez utiliser le mode standard pour le mode huile ou le mode pour les véhicules hybrides (OIL STANDARD - HYBRID). Sélectionnez le mode souhaité avec les **flèches GAUCHE/DROITE** et confirmez avec **OK**.
6. La quantité d'huile neuve à entrer est ensuite indiquée (30 grammes par défaut), ce qui peut être accepté (OK) ou modifié (flèches haut / bas + OK). Pour les quantités d'huile, se reporter au tableau du paragraphe 3.7.

7. À ce stade, vous accédez aux différentes phases de fonctionnement. Vous pouvez les sélectionner à l'aide des **flèches HAUT/BAS** et démarrer avec **OK**. Les phases individuellement amorçables sont les mêmes que dans le mode automatique:


- RÉCUPÉRATION DE GAZ (avec pause de dégivrage)
- RECUPERATION D'HUILE
- PHASE VIDE (avec "diagnostic", pause de contrôle)
- RÉINSTALLATION D'HUILE
- FRAIS DE GAZ
- RECEPTION IMPRESSION

À la fin de chaque phase, la station NE passe PAS automatiquement à la phase suivante, mais nécessite une intervention manuelle de l'utilisateur..

3.5 Diagramme synoptique: mode automatique



3.6 Diagramme synoptique: mode manuel



3.7 Contrôle de la pression

Une fois le système chargé, vérifiez la pression en vous référant au tableau ci-dessous, comme suit:

1. Laissez la station connectée au véhicule avec les robinets fermés.
2. Mettez le véhicule en marche et réglez le système de climatisation sur la température la plus basse.
3. Laissez le véhicule rouler quelques minutes à environ 2000 tr/min.
4. Vérifiez les valeurs des manomètres haute/basse en les comparant avec le tableau.

Température ambiante °C	BASSE PRESSION		HAUTE PRESSION	
	R134a		R134a	
	min	max	min	max
15,5	0,5	- 2,5	6,5	- 10
18	0,5	- 2,5	7	- 12
22	0,5	- 2,5	8	- 14
30	0,5	- 2,5	10	- 17
35	0,5	- 2,5	11,5	- 20
40	0,5	- 3	14	- 22

4 SERVICE

4.1 Huile neuve / usée

HUILE USÉE

Videz le récipient quand il y a environ 200/220 cc. **Le produit doit être éliminé dans les sites appropriés. Ne pas disperser dans l'environnement.**

NOUVELLE HUILE

Le niveau ne doit jamais être inférieur à 80/100 cc. En dessous de ce seuil, la station n'est pas opérationnelle.

Nous recommandons l'utilisation de l'huile spécifique recommandée par le constructeur du véhicule ou, dans tous les cas, de l'huile appropriée pour le R134a, dans les quantités indiquées par le fabricant.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous toujours que l'huile est compatible avec celle indiquée par le fabricant.

4.2 Remplacement du filtre déshydrateur

L'intervalle recommandé pour remplacer le filtre est de 300 cycles. Il est conseillé d'effectuer la maintenance dans des centres agréés.

Accéder au mode MAINTENANCE en appuyant sur la touche appropriée. Accédez au MENU AVANCÉ et appuyez sur **OK**. Entrez le mot de passe 2454 et appuyez sur **OK**. Sélectionnez FILTER CHANGE et confirmez avec **OK** pour lancer la RECOVERY. Ainsi, il n'y aura aucune fuite de gaz lors du remplacement du filtre.



ATTENTION: placez le filtre avec la flèche dans le bon sens.




Figure 6

4.3 Remplacement de l'huile de la pompe à vide

L'intervalle recommandé pour le remplacement de l'huile de la pompe est de 300 cycles.

Il est conseillé d'effectuer la maintenance dans des centres agréés.

- **Vérifiez périodiquement le niveau d'huile de la pompe.**
- **Remplacez l'huile aux intervalles recommandés, et dans tous les cas après les 100 premières heures de travail ou s'il fait noir.**

PROCÉDURE

- Videz la pompe à l'aide de la vis située au bas. (2)
- Versez la nouvelle huile à travers le bouchon spécial. (1)
- Vérifiez le niveau (il doit être à peu près à mi-hauteur du verre). (3)



ATTENTION: le produit doit être éliminé sur les sites appropriés et conformément à la réglementation en vigueur en matière d'environnement et de déchets.




Figure 7

4.4 Réglage de la date et de l'heure

Pour régler la date et l'heure de la station, procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez DATE ET HEURE et confirmez avec **OK**.
3. Entrez la date avec les **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Entrez l'heure avec les **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
5. Sélectionnez le format de date souhaité et confirmez avec **OK**.
6. Sélectionnez le format de votre choix et confirmez avec **OK**.

4.5 Réglage de la langue

Pour régler la langue de la station, procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez LANGUE et confirmez avec **OK**.
3. Sélectionnez la langue de votre choix avec les flèches **HAUT/BAS** et confirmez avec **OK**.

4.6 Réglage de la durée d'aspiration par défaut

Pour ajuster la valeur par défaut du temps de vide, procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez VIDE TEMPS et confirmez avec **OK**.
3. Réglez la durée de vide avec les **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.

La durée d'aspiration en fonction des réglages d'usine est de 30 minutes. Nous vous recommandons de ne pas modifier ce paramètre.

4.7 Réglage de la quantité d'huile par défaut

Pour régler la quantité d'huile par défaut, procédez comme suit :

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez QUANTITÉ D'HUILE et confirmez avec **OK**.
3. Réglez la quantité avec les **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.

La quantité d'huile par défaut en fonction des réglages d'usine est de 30 grammes et peut être modifiée à tout moment de la procédure de recharge.

4.8 Réglage de la longueur du tuyau

La station vous permet de définir la longueur des tuyaux de raccordement avec le véhicule. La valeur d'usine est 200 cm. Pour ajuster la longueur par défaut, procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez TUBE LENGTH et confirmez avec **OK**.
5. Modifiez la longueur avec les **flèches GAUCHE/DROITE** et confirmez avec **OK**.

Cette opération doit être effectuée par du personnel spécialisé dans l'atelier. nous déconseillons fortement de le faire de manière indépendante.

4.9 Capacité de réglage pour le conteneur d'huile usée

La station vous permet de définir la capacité du conteneur d'huile usée. La valeur d'usine est de 250 grammes.

Pour ajuster ce paramètre, procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez USED OIL FLOW et confirmez avec **OK**.
5. Modifiez la capacité avec les **flèches GAUCHE/DROITE** et confirmez avec **OK**.

Cette opération doit être effectuée par du personnel spécialisé dans l'atelier. nous déconseillons fortement de le faire de manière indépendante.

4.10 Paramétrage du logo personnalisé

Il est possible de personnaliser le logo qui apparaît à l'écran lorsque la station est allumée, en procédant comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez LOGO PERSONNEL et confirmez avec **OK**.
5. Entrez le logo avec les **touches alphanumériques** et les touches de direction et confirmez avec **OK**.

4.11 Affichage de l'ID de la station

Chaque station a une séquence de numéro d'identification (numéro d'identification) qui peut être affichée. Ces données sont nécessaires pour obtenir les mises à jour de la base de données. Procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez VOIR ID MACHINE et confirmez avec **OK**.
5. L'identifiant de la station est affiché. Appuyez sur **ESC** pour terminer.

N.B: il n'est pas possible d'envoyer l'ID à l'imprimante du poste. Le numéro ne peut être affiché qu'à l'écran et doit donc être saisi manuellement par l'utilisateur, si nécessaire.

4.12 Téléchargement de la base de données depuis l'USB

La station est équipée d'une prise USB qui vous permet de charger de nouvelles bases de données dans la mémoire interne de la machine. Si vous avez une clé USB avec la base de données à charger, procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des touches alphanumériques et confirmez avec **OK**.
4. Insérez la clé USB dans le port USB de la station.
5. Sélectionnez LOAD DB FROM USB et confirmez avec **OK**.
6. La nouvelle base de données est chargée dans la station.
7. À la fin de l'opération, retirez la clé USB.

Cette opération doit être effectuée par du personnel spécialisé dans l'atelier. nous déconseillons fortement de le faire de manière indépendante.

4.13 Téléchargement de LOG-journaux sur support USB

La prise USB de la station peut également être utilisée pour télécharger les LOG-journaux de la machine sur la clé USB ou les rapports des opérations effectuées. Si vous avez une clé USB, procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des touches alphanumériques et confirmez avec **OK**.
4. Insérez la clé USB dans le port USB de la station.
5. Sélectionnez DOWNLOAD LOG ON USB et confirmez avec **OK**.
6. Les journaux sont stockés sur la clé USB.
7. À la fin de l'opération, retirez la clé USB.

4.14 Informations sur la mémoire SD

La station stocke les LOG-journaux de ses opérations sur une carte SD. Vous pouvez afficher des informations sur la carte comme suit:

8. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
9. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
10. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
11. Sélectionnez INFO MEMORY SD et confirmez avec **OK**.
12. La capacité totale et l'espace libre de la carte SD en kilooctets sont affichés
13. Appuyez sur **ESC** pour terminer.

4.15 Suppression des LOG-journaux de station

Les LOG-journaux des opérations effectuées par la station peuvent être supprimés de la carte SD. *Attention: la station ne disposant pas d'autres mémoires internes, les journaux, une fois supprimés, ne peuvent plus être récupérés.* Procédez comme suit:

1. Accédez au menu PARAMETERS et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez DELETE LOG FROM SD et confirmez avec **OK**.
5. Confirmez de nouveau en appuyant sur **OK**.
6. Les LOG-journaux sont définitivement supprimés de la carte SD.

4.16 Imprimer le LOG-journaux de la dernière recharge

Vous pouvez imprimer le journal de la dernière recharge effectuée de la manière suivante:

1. Accédez au menu MAINTENANCE à l'aide de la touche appropriée du clavier et confirmez avec OK.
2. Sélectionnez IMPRIMER RECEPTION et confirmez avec OK..
3. Le journal de la dernière opération de recharge est imprimé.

N.B: cette opération peut être effectuée plus rapidement en appuyant directement sur la touche LAST PRINT (Fig. 3) du clavier.

4.17 Affichage du nombre total de cycles

Le nombre total de cycles de recharge effectués à partir du premier démarrage de la station peut être affiché. Cette opération est particulièrement utile pour planifier la maintenance. Procédez comme suit:

1. Accédez au menu MAINTENANCE à l'aide de la touche appropriée du clavier et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez TOT CYCLES NUMBER et confirmez avec **OK**.
3. L'afficheur indique le nombre total de cycles effectués.

4.18 Récupération de gaz

Vous pouvez démarrer manuellement la récupération de gaz comme suit:

1. Accédez au menu **MAINTENANCE** à l'aide de la touche appropriée du clavier et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez **ADVANCED MENU** et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des touches alphanumériques et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **GAZ DE RÉCUPÉRATION** et confirmez avec **OK**.
5. La récupération de gaz est lancée.

Cette opération nécessite que la station soit correctement connectée au véhicule et ne doit être effectuée que par du personnel spécialisé dans l'atelier.

4.19 Vidange de l'huile

Vous pouvez vider manuellement l'huile comme suit:

1. Accédez au menu MAINTENANCE à l'aide de la touche appropriée du clavier et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez OIL RECOVERY et confirmez avec **OK**.
5. La vidange d'huile est effectuée.

Cette opération ne doit être effectuée que par du personnel spécialisé.

4.20 Phase de vide

Vous pouvez démarrer manuellement la phase de vide comme suit:

1. Accédez au menu MAINTENANCE à l'aide de la touche appropriée du clavier et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez ADVANCED MENU et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez VIDE PHASE et confirmez avec **OK**.
5. La phase de vide est lancée.

Cette opération nécessite que la station soit correctement connectée au véhicule et ne doit être effectuée que par du personnel spécialisé dans l'atelier.

4.21 Réapprovisionnement en huile

Vous pouvez démarrer manuellement la nouvelle injection d'huile comme suit:

1. Accédez au menu **MAINTENANCE** à l'aide de la touche appropriée du clavier et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez **ADVANCED MENU** et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe **2454** à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **OIL RETURN** et confirmez avec **OK**.
5. Le ravitaillement en huile est commence.

Cette opération nécessite que la station soit correctement connectée au véhicule et ne doit être effectuée que par du personnel spécialisé dans l'atelier

4.22 Charge de gaz

Vous pouvez démarrer manuellement la charge d'essence comme suit:

1. Accédez au menu **MAINTENANCE** à l'aide de la touche appropriée du clavier et confirmez avec **OK**.
2. Sélectionnez **ADVANCED MENU** et confirmez avec **OK**.
3. Entrez le mot de passe 2454 à l'aide des **touches alphanumériques** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **CHARGER GAZ** et confirmez avec **OK**.
6. La charge d'essence est lancée.

Cette opération nécessite que la station soit correctement connectée au véhicule et ne doit être effectuée que par du personnel spécialisé dans l'atelier.

4.23 Autres opérations

Dans le menu MAINTENANCE, il est possible de sélectionner d'autres opérations, qui doivent toutefois être effectuées par du personnel spécialisé dans l'atelier. En particulier:

- Calibrage du bilan gazeux
- Calibrage de la nouvelle balance d'huile
- Calibrage de la balance d'huile usée
- Vide du réservoir

Nous vous déconseillons fortement de réaliser ces opérations de manière autonome, car elles peuvent nécessiter le démontage de certaines parties de la station. En outre, si elles sont effectuées de manière incorrecte, elles peuvent provoquer des dysfonctionnements ou des situations de danger potentiel, ainsi que l'annulation de la garantie.

5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

COMPRESSEUR	17 cc
POMPE À VIDE	8 cfm
RÉSERVOIR DE GAZ	35 litres
FILTRES	Filtre haute efficacité
TEMPERATURE DE TRAVAIL	Da 10°C a 50°C
TENSION	220/230 V 50 Hz
DIMENSIONS	650x650x1300 mm
POIDS	90 kg
TYPE DE GAZ	R134a

6 DÉPANNAGE

PROBLÈME	PROCÉDURE À SUIVRE
Problèmes généraux	
La machine ne fonctionne pas, l'interrupteur principal ne s'allume pas.	5
Lorsqu'il est activé, l'écran reste éteint.	1-2-3
La machine fonctionne mais n'accepte aucune commande au clavier.	1-2-3
Problèmes de pesée	
Lorsqu'il est allumé, il n'indique pas le poids du gaz malgré sa présence.	9-10
Pendant la récupération, il n'indique pas le poids du gaz récupéré.	8-9-10-16-20
Problèmes de fonctionnement	
Au début, ignorez la récupération et passez immédiatement à la phase vide.	1-14-15-20
La récupération commence mais le gaz n'est pas récupéré.	1-8-14-15-16-20
La phase de vide n'affecte pas la dépression.	1-13-21
L'accusation n'est pas terminée.	23-25-26

LISTE DES RECOURS

1. Remplacez la carte CPU *
 2. Remplacez le tableau d'affichage *
 3. Remplacez le câble de connexion de l'écran *
 4. Réinitialiser la tare
 5. Vérifiez le fusible de ligne (celui installé dans la prise d'entrée)
 6. Vérifiez le fusible secondaire du transformateur
 7. Remplacez le vacuostat
 8. Remplacez le compresseur *
 9. Vérifiez que l'équilibre des gaz n'est pas obstrué
 10. Remplacer le capteur de pression de gaz et réinitialiser la tare
 11. Remplacer le capteur d'huile *
 12. Remplacez l'électrovanne *
 13. Remplacez la pompe à vide *
 14. Remplacez le pressostat *
 15. Vérifiez l'étalonnage du pressostat *
 16. Vérifiez l'ouverture des robinets
 17. Remplacer l'élément chauffant
 18. Vérifiez le cordon d'alimentation
 19. Remplacez le transformateur
 20. Remplacer l'électrovanne INPUT *
 21. Remplacer l'électrovanne VIDE! **
 22. Remplacer l'électrovanne RECUPERATION *
 23. Remplacer l'électrovanne CHARGE *
 24. Remplacer l'électrovanne REINSTALLING *
 25. Vérifier que le vide est terminé
 26. Vérifiez le niveau d'huile dans le récipient de recharge
- * = appeler le service d'assistance

7 PIECES DETACHEES




Figure 8




Figure 9

8 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Dichiarazione di Conformità
EC Declaration of Conformity



Itech di Moro Giampaolo
Via Provinciale, 35
24020 Peia Bergamo Italy

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto
declare under our exclusive responsibility that the product

<i>Device for handling air</i>	<i>with serial number</i>
--------------------------------	---------------------------

alla quale questa dichiarazione si riferisce, risponde alle seguenti Direttive applicabili
to which this declaration relates, complies with the following applicable Directives

2006/42/WE	Machinery Directive
2006/95/WE	Low Voltage Directive
2004/108/WE	Electromagnetic Compatibility Directive

Per la conformità alle suddette direttive sono state seguite, in modo totale o parziale, le seguenti Norme Armonizzate:
In order to comply with the abovementioned directives, were followed, wholly or partly, the following Harmonized Regulations:

EN ISO 12100:2012P	Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 6014-1:2012P	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission
EN 61000-6-3:2008/A1:2012P	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard environments: residential, commercial and light-industrial
EN 61000-6-2:2008P	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments
EN 60847-1:2010/A1:2011E	Switchgear and control Voltage – Part 1: Generality
EN 60204-1:2010P	Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General Requirements

I TECH di Moro Giampaolo
Via Provinciale 35 24020 Peia Dg
P.IVA 03817810165
C.F. MRCCGPL57L17D982M
REA 843410825

La persona preposta a costruire il fascicolo tecnico è Itech di Moro Giampaolo
The entity responsible for the technical documentation is Itech

ITECH di Moro Giampaolo

www.itechct.it
info@itechct.it